

## KATEGORIA F2 ILUTULESTIKU PATAREI KASUTUSJUHEND.

ALLA 18 AASTASTEL KASUTAMINE KEELATUD!

KASUTADA AINULT VÄLITINGIMUSTES.

Laskekoha valikul väldi lennutrajektoril olevaid takistusi ja ära kasuta toodet kõrgete ehitiste, puude või muu sarnase läheduses. Eemalda oranž kate süütenöörilt (FUSE). Aseta toode kindlale tasasele pinnale suunaga nool üles ja toesta vältimaks ümberpaiskumist. Süüta süütenööri ots olles ise tootest võimalikult kaugel.

**ÄRA OLE SÜÜTAMISE AJAL TOOTE KOHAL!**

Eemaldu peale süütamist koheselt vähemalt 25 meetri kaugusele. Mittetoimimisel võib tootele läheneda alles 15 minuti möödumisel.

Praaktoode tagasta maaletoojale või tema esindajale.

Maaletooja: Hansa Ilutulestikud OÜ, Tähe, Saarepeedi küla, Viljandimaa.

Ohutus patarei süütamisel

