

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XP-E2 R2
- Maksimaalne valgusvõimsus: 260 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 200 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud

Pikkus: 155 mm
Läätse läbimõõt: 25,4 mm
Korpuse läbimõõt: 21,5 mm
Kaal, ilma akuta: 68 g

Võimalikud toiteallikad

AA patarei (soovituslik)	Laetav AA aku (soovituslik)	L91 liitiumpatarei (soovituslik)
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

NB! Keelatud on laetav 14500 liitiumaku!

Komplekti kuulub

- Taskulamp
- Tagavara nupu kate
- Tagavara rõngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patareid!

Režiimid

Taskulambil **MT21A** on neli põhirežiimi ja kaks erirežiimi.

Põhirežiimid

Turbo – 260 luumenit – *2h
Tugev – 130 luumenit – *5h
Keskmine – 60 luumenit – *12h
Madal – 15 luumenit – *55h

*kasutusaeg

Töösendid

Taskulambil Nitecore **MT21A** on kaks võimalikku töösendit: turboasend ja tavakasutusasend. Turboasendis on taskulambil ainult turborežiim. Tavakasutus on taskulambil tugev, keskmine ja madal põhirežiim ning kaks erirežiimi.

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (*vastupäeva*) taskulambi sabas asuv kork.
2. Sisestage toiteallikad nii, et „+“ poolsus jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

Sisse/välja lülitamine

Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale nupule kuni kuulete klõpsatust.

Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti nupule kuni kuulete taaskord klõpsatust.

Töösendi valmine

Töösendi lülitiks on taskulambi pea. Vastava töösendi saate valida taskulambi pead keerates.

Keerates pea kergelt kinni (*päripäeva*) on taskulamp turboasendis. Keerates pea lahti (*vastupäeva*) on taskulamp tavakasutusasendis.

Turboasend

Turboasendis töötab taskulamp ainult maksimum võimsusel, milleks on 180 luumenit.

NB! Vältimaks ülekuumenemist vähendab taskulamp automaatselt võimsust pärast kolme minutit turboasendis töötamist!

Tavakasutusasend

Tavakasutusasendis on taskulambil kolm põhirežiimi ja kaks erirežiimi.

Režiimide vahel valimiseks tehke nupule kiireid poolvajutusi. Selliselt kuvab taskulamp järjest erinevad režiimid järjekorras:

„Tugev – Keskmine – Madal – SOS – Strobo“

Sobiva režiimi valimiseks tehke nupule täisvajutus selle kuvamise ajal.

