



kasutamiseks valmis.

3. Kaalu nullimine

Kaalu on võimalik nullida, näiteks kaalumisel kasutatava abivahendi (kott vms) massi mahaarvamiseks või kindluse mõttes enne kaalumist. Selleks tuleb vajutada nullimisnupule ning oodata kuni ekraanile ilmub näit 0,00 või 0,000. Kui nüüd riputada näiteks koti sees olevad asjad kaalu külge, näitab see nende massi ilma pakendita.

4. Kaalumine

Kui ekraan näitab 0,00 või 0,000, riputage mõõdetav asi konksu külge ning ekraanile ilmub selle massi näitav näit. Kui asja kaal ületab kaalu lubatud maksimumi, tekib ekraanile kiri „Err“ ja kõlab helisignaal.

Kui mõõdetav asi on kaalukonksu otsas stabiilselt, jääb kaalu näit püsima, ekraanile ilmub kiri „hold“ ning kõlab helisignaal. Uue kaalumise sooritamiseks peab vajutama uuesti sisselülitamisnupule.

1. Kirjeldus

Kaasaskantav elektrooniline kaal on väga mugav ning taskusse mahtuv kompaktna, täpne, töökindel ning väga hea hinna/kvaliteedi suhtega tööriist.

2. Sisselülitamine

Hoidke kaalu vertikaalses asendis ning ärge riputage selle külge raskust.

Vajutades sisselülitamisnupule näitab ekraan (88888) ja kõlab ka helisignaal. Kui ekraanile ilmub 0,00 või 0,000, on kaal

5. Ühikute valimine

Ühiku valimisnupule näidatakse kaalu kas kilogrammides (kg), naeltes (lb) või untsides (oz). $1 \text{ kg} = 2,2 \text{ lb} = 35 \text{ oz}$.

6. Väljalülitamine

Ilma „hold“ ikoonita tuleb sisselülitamisnuppu all hoida. Kui „hold“ ikoon põleb, tuleb sellest kõigepealt sisselülitamisnupule vajutades väljuda, misjärel saab seadme välja lülitada. Samuti lülitab kaal end ise välja, kui sellega ei tehta 90 s jooksul midagi.

7. Tähelepanu

1. Sisselülitamisel või testimisel peab kaal olema vertikaalasendis.
2. Näidu täpsuse huvites tuleb kaalu hoida ainult hoidmisrõngast või see selle kaudu üles riputada. Plastikkorpusest hoides ei pruugi näit täpne olla.
3. Kasutamise ajal ei tohi kaalu raputada.
4. Korpuse puhastamiseks tohib kasutada vett ja nõudepuhastusvahendit. Ärge kasutage bensiini või nitrolahustit, kuna see kahjustab plastikut.
5. Kui ekraanile tekib patarei ikoon, on need tühjad ja tuleb välja vahetada. Kui kaalu ei kasutata pikemat aega, on soovitatav patareid eemaldada, vältimaks lekkeid või elektroonika kahjustusi.
6. Kui kaal vajab parandamist, ei tohi seda ise lahti võtta. Vajadusel pöörduge müüja poole.

