

Kasutusjuhend Sig Sauer püstolitele

Antud juhend katab püstoleid P220, P226, P228, P229, P239, P245.

Antud kasutusjuhend peab alati kaasnema originaaljuhendiga.

Üldine

Enne relva kasutamist tehke selle käsitsemine ning ohutustehnika endale selgeks, lugege kasutusjuhendit. Samuti jälgige kõiki relvadega seonduvaid seadusi relva omamisel, kandmisel ja kasutamisel.

Kõik viidatud joonised või relvaosad on kujutatud originaaljuhendis.

Pidage meeles, et tulirelvad on valel käsitsemisel ohtlikud ning vale käsitsemise tagajärgede eest vastutab vaid relva omanik/kasutaja:

- Relvast laskmine, kas siis hooletuse või kuritahtlikuse tõttu,
- Relva vale või hooletu käsitsemine,
- Defektse, vale, iselaetud moona kasutamine,
- Relva puudulik hooldamine (korrosioon, vigastused),
- Tõrgete ignoreerimine,
- Relva ebaseaduslik edasimüük,
- Muud juhtumid, mis ei sõltu tootjast.

Ohutusnõuded

- Mitte kunagi ei tohi käsitseda relva alko- või narkojoobes, või haiguseseisundis, need mõjutavad otsustusvõimet ja reflekse.
- Relv on alati laetud, kuni Te ei ole relva ise tühjaks laadinud.
- Suunakse relv käsitsemise ajal alati ohutusse suunda. Ohutu suund on selline, kus võimalik lasuga ei kaasne vigastusi elusolenditele või materiaalselt kahju.
- Alati peate olema kindel ja teadlik, mida Te sihite ning mis on märklaua taga.
- Ärge kunagi suunake relva ustele, akendele või teistele kõvadele pindadele, kuul võib nendest kas läbi tungida või rikošeeruda.
- Kunagi ei tohi sihtida ennast või teisi elusolendeid.
- Ärge kunagi lootke kaitsemehhanismidele, need ei ole asendajaks hoolikale ja korrektsele relva käsitsemisele.
- Relva mahavinnastamiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud hooba, mitte ise haamrit hoides ning siis päästikule vajutades.
- Laetud relv peab olema alati laskja kontrolli all.

- Peale laskmist, enne relva ärapanekut (kappi, kabuuri vms) või andmist teisele inimesele tuleb relv alati tühjaks laadida.
- Mitte kunagi ei tohi anda relva sellistele isikutele, kes ei oska sellega ümber käia ning kes võivad põhjustada õnnetuse.
- Relva ei tohi jätta järelevalveta, see võib langeda valede inimeste kätte. Võimalike tagajärgede eest vastutate ka Teie.
- Hoidke relva tühjaks laetuna, enne relva hoiule panekut alati kontrollige, kas relv on tühi.
- Hoidke relva ja laskemoona eraldi.

Põhiomadused

Sig Sauer püstolid on moodsad käsitulirelvad. Nendes on ära kasutatud kõige uuemaid tehnoloogiaid sõjaväe-, politsei- ja spordirelvade vallas.

Automaatne lööknõela kaitse, ohutushammas haamril, mahavinnastushoob ning kahetoimeline päästik tagavad relva ohutu kandmise, samas pideva laskevalmiduse ilma kaitseriivi manipuleerimiseta.

Mahavinnastushoob võimaldab haamrit langetada lööknõelale, see on samas lööknõela kaitse poolt lukustatud. Lööknõela kaitse lubab lööknõelal liikuda vaid siis, kui päästikule on vajutatud.

Selge sihik koos ergonoomilise käepidemega võimaldab kiiret ja kindlat sihtimist, relva suletud ehitus väldib mustuse sattumist relva sisse.

Relva transport

- Enda ja teiste turvalisuse pärast transportige relva alati tühjaks laetuna ja lukustatuna.
- Ärge kunagi kandke relva laetud kambriga ning vinnastatud haamriga.
- Kandke relva nii, et kukkumise või libastumise korral suudate kontrollida seda kuhu on relv suunatud.
- Vedage relva ja moona eraldi.
- Jälgige, et Teie kandmis- või transportimisviis vastab kohalikele seadustele.

Relva käsitsemine

Relv väljub tehast kaetuna kaitsva õlikihiga, mis on vaja enne relva kasutamist eemaldada. Selleks tuleb relv lahti võtta, ära puhastada sellest kaitsekihist, ära õlitada ning kokku panna.

Algne ettevalmistamine

- Võtke relv lahti
- Puhastage ja kandke vajalikele pindadele õhuke õlikiht
- Pange relv kokku

Laskemoon

- Kasutage ainult nõuetele vastavat kommertsmoon, mis on õige kaliibriga. Õige kaliiber on märgitud ka püstolile.
- Ärge kunagi kasutage tundmatut, iselaetud, ebestandartset või vale kaliibriga moon.
- Laskemoon ei tohi olla määrdunud, märg, korrodeerunud või vigastatud.
- Nagu tulirelva ei tohi ka laskemoona jätta järelevalveta.

Salve laadimine

- Asetage padrun söötjale **53**, huultele lähedale.
- Suruge padrun alla ning lükake huulte alla, jälgige et padrun oleks lükatud lõpuni taha.
- Laadige niiviisi niipalju padruneid, kui Teil on plaanis ära lasta. Jälgige et Te ei ületaks salve mahutavust.

Salve laetud padrunit arvu saate jälgida läbi salves olevate avade.

Relva laadimine

- Ärge laadige relva sõidukis või siseruumides, kui ei ole tegu lasketiiruga.
- Enne laadimist pühkige ära üleliigne õli ning kontrollige et rauas **1** ei oleks takistusi.
- Alati hoidke relva suunatuna ohutusse suunda.
- Ärge asetage näppu päästikule **20**, vaid asetage see päästikukaitsele.
- Laadige relv vahetult enne laskma hakkamist.
- Ärge ise vinnastage haamrit **29**, seda näpuga tõmmates.
- Kaitsemehhanismid ei asenda õiget relva käsitlemist.
- Ärge jätke laetud relva järelevalveta.

Toiming

- Suunake relv ohutusse suunda.
- Sisestage täis salv **51** ja jälgige et see lukustus.
- Tõmmake kelk **4** taha kuni see peatub ning laske siis lahti.
- Relv on nüüd laetud ja laskevalmis, päästik on ühetoimeline.
- Relva saab mahavinnastada hoovaga **40**. Püstol on nüüd laetud ja laskevalmis, päästik on kahetoimeline. DAO versioonil on alati mahavinnastatud ja kahetoimelise päästikuga.

Laskmine

- Laske relvaga vaid selleks ettenähtud kohas.
- Relvast lastes jälgige et rauasuudme ning kestaheiteava ees ei oleks Teie või kellegi teise kehaosaid.
- Jälgige et seal kuhu Teie relvast heidetud kestad lendavad ei oleks inimesi.
- Kandge alati nägemise ja kuulmise kaitsevahendeid, jälgige et inimesed Teie ümber teeksid sama. Relva heli valjus on u 150 dB, piisav et tekitada lähedalasuvatele isikutele kuulmiskahjustusi.

- Alati jälgige mis Teie relvaga toimub, lõpetage laskmine ja kontrollige relv üle kohe, kui on tekkinud söötmishäire, kesta ei ole välja heidetud või kui lask kõlas nõrgalt (sel juhul võib kuul rauda kinni jääda, järgnev lask põhjustaks relvale ja laskjale tõsiseid vigastusi).

Toiming

- Suunake relv märklauale.
- Asetage näpp päästikule **20** ning tõmmake seda tagasi kuni toimub lask.
- Hoidke relva märklauale suunatuna, laske niikaua kui soovite.
- Peale laskmise lõppu eemaldage salv ja laadige relv tühjaks. Kui relv on täiesti tühjaks lastud jääb kelk **4** tagumisse asendisse. Kui tahate laskmist jätkata, tuleb relv uuesti laadida.

Peale igat lasku on kahetoimeline/ühetoimeline püstol laskevalmis ja vinnastatud. Kui laskmisse tuleb lühiajaline paus, vinnastage relv maha, kasutades selleks mahavinnasushooba **40**. Nüüd on relv laetud ja laskevalmis, kui kahetoimelise päästikuga. DAO relva korral on relv peale igat lasku laskevalmis ja mahavinnastatud olekus, so kahetoimelise päästikuga.

Relva laadimine laskmise ajal

- Kelk on lukustunud tagumisse asendisse:
- Eemaldage tühi salv.
- Sisestage täis salv ja jälgige et see lukustuks.
- Vajutage alla salveriiv **18**, või tõmmake kelku **4** tagasi peatumiseni ning laske lahti. Sellega relv laetakse, vajadusel vinnastage relv maha hoovaga **40**.

Kui kelk ei ole lukustunud taha, st tahate vahetada pooltühja salve täis salve vastu, siis eemaldage salv relvast ning sisestage täis salv.

Relva tühjaks laadimine

Salv ei ole tühi

- Suunake relv ohutusse suunda.
- Kui ei ole tegu DAO versiooniga, vinnastage relv maha, kasutades selleks hooba **40**.
- Eemaldage salv, kasutades selleks salveriivi **43/43A** (joon. 5 või 6).
- Tõmmake kelk **4** taha lõppu, lükake üles kelgubastaja **18** nii et kelk lukustuks taha ning vaadake, kas kambris on padrunit, vajadusel katsuge näpu või tööriistaga. (joon. 7)
- Laske kelk ette, vajutades selleks kas hoovale **18** või tõmmates kelku **4** taha ja siis lahti laskes.
- Vajutage ka mahavinnastushoovale **40** (kui ei ole tegu DAO versiooniga).
- Tühjendage salv ja jälgige et kõik padrunid oleks kokku korjatud.

Salv on tühi, kelk tagumises asendis

- Vajutage salveriivile **43/43A**, eemaldage salv. (joon. 5 või 6)
- Kontrollige et kamber oleks tühi, vajadusel katsuge.

- Vajutage alla kelguriiv **18**. Kelk **4** liigub ette asendisse.
- Vinnastage relv maha, kasutades selleks hooba **40**.

Sihikute korrektuur

Selle töö peab jätma kompetentsele relvasepale.

Kui relval on mikromeetersihikud, siis üks klikk seadekrivil (laskekaugusel 25 m) muudab tabamispunkti u 7 mm, horisontaali ja vertikaali saab eraldi seada.

Relva hooldus

Relva lahtivõtmine

- Laadige relv tühjaks.
- Tõmmake kelk **4** tagasi ning lukustage see tagumisse asendisse hoovaga **18**. (joon. 12)
- Kontrollige et kamber oleks tühi.
- Vajutage alla lahtivõtmishoob **16**. (joon. 13)
- Tõmmake kelku **4** tahapoole lõppu. Hoidke kelku **4** tugevalt ning lükake seda rahulikult ettepoole kuni kelk **4** eraldub relvast. (joon. 14)
- Eemaldage taandurvedru **3**, selleks vedruhoidjat **2** ettepoole surudes ja siis ülespoole tõstes. Tehke seda ettevaatlikult, kuna vedru on pinges all ning võib minema lennata. (joon. 15)
- Eemaldage vedru **3** hoidjast **2**.
- Eemaldage raud **1** kelgust. (joon. 16)

Edasine lahtivõtmine ei ole tavahoolduseks vajalik. Edasine lahtivõtmine jätkab kompetentse relvasepa hooleks.

Relva puhastamine

Relvarauda puhastatakse alati kambrist suudme poole. Kasutage alati relva puhastamiseks ettenähtud vahendeid. Kui kasutate puhastusvarrast ja harja, jälgige et need oleksid sobiva kaliibriga.

- Puhastage relva raud, kasutades selleks sobivat harja. Kunagi ei tohi relvarauda nühkida kuiva harjaga, kandke sellele alati puhastusvahendit. Harjaga nühitakse lahti ja eemaldatakse jäägid püssirohust ja kuulist.
- Eemaldage jäägid ja õli rauast, kasutades selleks puhastuslappe. Tõmmake rauast lappe läbi, kuni viimane tuleb välja puhtana.
- Puhastage raud vastava vahendiga ka väljaspoolt, lõpuks kandke raua sise ja välispinnale õhuke õlikiht. Õige on siis, kui katsudes ei ole pind märg.
- Puhastage järgnevad kohad: kelgu juhtsooned raamis **15**, kelgu **4** sise- ja välispool, kelgulukustus **17**, taandurvedru **3** koos hoidjaga **2**. Kandke ka nendele õhuke õlikiht. Alati jälgige, et õli ei saaks palju, sel juhul hakkab see tolmu ja muud mustust koguma ja võib põhjustada tõrkeid.

Relva kokkupanek

- Jälgige et relvas ei oleks võõrkehasid ning et seerianumbrid rual, kelgul ja raamil oleksid samad.
- Asetage raud **1** oma kohale kelgus **4**.
- Sisestage vedruhoidja **2** taandurvedrusse **3** peenem ots ees ning paigaldage need kelku oma kohale. Jälgige et vedruhoidja ots oleks kindlalt oma pesas raua küljes.
- Vajutage alla lahtivõtmishoob **16**.
- Lükake eespoolt kelk kelgu juhtsoontele raamis **15**, lükake kelk tagumisse asendisse ja lükake kelguriiv **18** üles kelgu lukustamiseks.
- Lükake lahtivõtmishoob **16** ülemisse asendisse.
- Vajutage kelguriivile **18**, kelk **4** liigub tagasi eesmisse asendisse.
- Vajutage mahavinnastushoovale **40**. Relv on nüüd laadimata ja vinnastamata.

Relva töö kontroll

Seda on vaja teha häirete põhjuste leidmiseks, peale relva parandusi ning peale relva puhastamist ja kokkupanekut.

Eemaldage salv ja laadige relv tühjaks

Kontrollige taandurvedru **3** tööd ning kelgu **4** liikumise ühtlust.

- Tõmmake kelk **4** taha ning laske lahti.
- Jälgige et kelk **4** liiguks ette piisavalt kiiresti ning liiguks eesmisse asendisse.
- Korrake.

Kontrollige päästiku **20** tööd (kahetoimeline)

- Vajutage mahavinnastatud relva päästikule **20**.
- Jälgige et haamer **29** vinnastatakse ning vabastatakse, samuti et haamer **29** lööks lööknõelale ning jääks lõpuks seisma turvahambale.

Päästiku **20** käigu kontroll

- Haamer **29** on mahavinnastatud asendis ning päästik **20** allavajutatuna. Tõmmake kelk **4** tagasi ning laske lahti.
- Kontrollige, et haamer **29** oleks nüüd vinnastatud asendis, päästik **20** on ikka allavajutatud. (DAO versioonil peab haamer jääma turvahambale).

Päästiku **20** kontroll (ühetoimeline)

- Vabastage päästik **20**.
- Kontrollige et haamer **29** lööb lööknõelale, kui uuesti päästikule **20** vajutada.

Mahavinnastushoova 40 kontroll

- Vinnastage relv ning vinnastage see maha mahavinnastushoovaga **40**.
- Jälgige et haamer **29** jääks seisma turvahambale enne lööknõelani jõudmist. Päästik **20** peab liikuma ette asendisse.

Kelguriivi 18 kontroll

- Sisestage tühi salv, tõmmake kelk taha lõppu ja laske see lahti.
- Kelk **4** peab jääma tagumisse asendisse.
- Vajutage kelguriiv **18** alla.
- Kontrollige et kelk **4** vabastatakse ning et see liiguks jõuliselt ette.
- Vajutage mahavinnastushoovale **40** (puudub DAO versioonil).
- Eemaldage salv.

Salve kontroll

- Kontrollige salve **51** väliselt, kas on vigastatud või määrdunud (huuled ja alusplaat).
- Kontrollige et alusplaat oleks kindlalt paigas.
- Kontrollige et söötja **53** liiguks vabalt.
- Jälgige et salve sisestamine relva oleks kerge.
- Kontrollige salvevabastajat **43** – et salv lukustuks kindlalt relva ning vabaneks sealt nupule vajutades.

Välisilme kontroll

- Vaadake kirpu **5**, tagumist sihikut **6**, põski **48/49** ning lahtivõtmishooba **16**, kas need on vigastatud või määrdunud.
- Jälgige et kirp **5**, tagumine sihik **6** ja põsed **48/49** oleksid kindlalt kinni.

Numbrite kontroll

- Jälgige et numbrid raual, kelgul ja raamil oleksid samad.

Relva eest hoolitsemine

- Hoidke relva alati puhtana ning heas töökorras.
- Puhastage relva peale kasutamist.
- Ärge kunagi parandage või täiustage relva ise.
- Laske oma relv kord aastas kompetentse relvasepa poolt üle kontrollida, kuna vigastused ei pruugi olla alati väliselt nähtavad.
- Kui võimalik, laske parandusi teha relva tootjal. Kui tellite varuosa ise, siis jääb vastutus õige osa tellimise ning paigaldamise eest Teile.
- Tootja ei vastuta relva töö häirete eest, kui on kasutatud mitteoriginaalseid varuosasid või kui relva on modifitseeritud.

Tõrked

Õige relvahooldus ennetab tõrkeid. Kui siiski midagi juhtub, tehke nii:

- Suunake relv ohutusse suunda ja ärge asetage näppu päästikule.
- Eemaldage salv.
- Tõmmake kelk taha ning lukustage see tagumisse asendisse.
- Eemaldage võimalikud kestad/kinnikiilunud padruid või võõrkehad relvast, kontrollige et kamber on tühi. Kui kahtlustate et rauda on kuul kinni jäänud, võtke relv lahti.
- Puhastage ja õlitage relv ning pange see kokku.
- Vajadusel laske relv üle vaadata.

Tõrge	Võimalik põhjus	Mida teha
Söötmişäire: ei lükka padrunit rauda	Salv ei ole korralikult kinni, on vigastatud või must	Kinnitage salv korralikult või asendage.
Kelk: Ei sulgu korralikult	Laskemoon või relv on räpane Püstol on vigane	Puhastage relv või laskemoon Parandus tootja poolt
Heitmishäire: kest jääb kambrisse või kiilub heiteavasse	Relv on määrdunud, kelgu liikumine raskendatud Alalaetud laskemoon Püstol on vigane	Puhastage relv Vahetage moon Parandus tootja poolt
Laskmishäire: haamer lööb, aga lasku ei toimu	söötmişäire Lööknõel kinnikiilunud Vigane padruid Püstol on vigane	Kontrollige kas salv lukustus oma kohale, või on relvas võõrkehi/mustust Puhastage relv ja laske see üle vaadata Laadige relv käsitsi ümber. Uurige padruidi tongi, kas on lööknõela jälge või ei. Kui on siis on padruidi viga, kui mitte siis vt eelmine lahter. Parandus tootja poolt

Relva hoidmine

- Hoidke oma relva alati tühjakslaetuna ja puhtana.
- Hoidke relva ja laskemoona eraldi, soovitatavalt selleks ettenähtud turvakapis.

Relva saatmine tootjale

Kui tekib vajadus remondi järele, viige relv sellesse firmasse, kellelt Te selle ostsite, koos ostu tõendava dokumendi ning probleemi kirjeldusega.