

BARNETT VIBUKOMPLEKTIDE KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND

Ohutusnõuded

Barnett vibud on eelnevalt seadistatud.

Ärge mitte kunagi käsitle vibu ega tegele laskmisega selliste arstimate tarbimise korral, mis võivad mõjuda Teie füüsilisele ja psüühilisele võimekusele, refleksidele või olukordade hindamisvõimele. Sama kehtib ka alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimise korral ja nende mõju all olles. Selline tegevus võib põhjustada tõsiseid vigastusi või halvimal juhul isegi surma.

Vibu hoidmine ja käsitlemine

Hoiatus: Ärge mitte kunagi hoidke vibu kõrge kuumuse ega pikaajalise niiskuse käes. Vältige vibu pikemaajalist hoidmist sellistes kohtas, kus temperatuur võib tõusta kõrgeks või õhuniiskus liialt suureks (auto pakiruum, sauna- ja pesuruumid). Kahjustused, mis sellisel hoidmisel tekivad, ei kuulu tootjapoolse garantii alla. Kui vibu saab märjaks, siis veendu selles, et ta saaks enne hoiule panekut täielikult kuivatatud. Ärge kasutage selleks lahusteid ega puhastusaineid nagu atsetoon või mineraalsed vedelikud, see võib kahjustada vibu viimistlust. Kõige parem on kuivatamiseks kasutada kangast lappi või kuivatuspaberit.

Enne laskmise alustamist

Enne igakordset kasutamist tuleb vibu üle kontrollida.

Selleks:

- Vaadake hoolikalt üle vibu enda, vibunööri ja sellel olevate mähiste seisukord. Vajadusel vahata vibunöör spetsiaalse nööri vahaga.
- Kontrollige alati kasutatavate vibunoolte korrasolekut.

ÄRGE KASUTAGE KUNAGI VIGASEID NOOLI!

Ole eriti tähelepanelik teravate esemetega, k.a. nooled ja noole lõikurotsad, seda eriti vibunööri läheduses. Kui juhtub, et vibunöör saab kahjustatud (näiteks osaline kiudude läbilõikamine), siis tuleb see igal juhul vahetada uue vastu.

ÄRGE TEHKE VIBUGA TÜHILASKU. Tühilask tähendab ilma noolt vibunöörile kinnitamata vibu vinnastamist ja lasu sooritamist. Kui tühilask toimub, siis see võib tõsiselt kahjustada või purustada vibunööri või vibu liimühendusi. Samuti võib tühilasu korral toimuda laskuri või kõrvalviibijate vigastamine.

Kasutage Barnett vibudega lastes sobivaid nooli.

Kaitsevarustus

Soovitame kasutada kaitsevarustusena käekaitset ja kas sõrmelappi või laskmiskinnast. Käsivarre ümber kinnitatav kas nahast või plastikust käekaitse kaitseb käsivart vibunööri tabamuste eest. Sõrmelapp või laskmiskinnas kaitseb vibunööri tõmbekäe sõrmi ja teeb laskmise mugavamaks.

TÄHELEPANU!

Veenduge alati, et vibunool kinnitub noole tagaosas oleva plastnoki soone abil kindlalt vibunööri sellel oleva metallist sõrmuse või nokipunkti alla.

Olge alati ettevaatlik.

Ärge kunagi sooritage lasku otse vertikaalselt üles.

Ärge kunagi vinnastage vibu ega sooritage lasku eelnevalt veendumata, et vibu mistahes osa pole kokkupuutes lasu vältel kõrvalolevate esemete või objektidega.

Ärge kunagi suunake vinnastatud vibu inimeste ja loomade poole või sunnas, kuhu Te ei soovi lasku sooritada.

Olge alati kindlad, et kasutate selleks ettenähtud märki või märklauda.

Veenduge alati, et taustal ega märgi taga poleks inimesi, loomi, ehitisi, teid või teisi objekte.

Maaletooja:

AS Jahipaun

Tartu mnt.87, Tallinn

Tel. 6000 520

www.jahipaun.ee