

BARNETT PLOKKVIBUD

KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND

Üldised kasutusjuhised:

- Kontrollige alati oma varustust hoolikalt enne laskmise alustamist, et kindlustada vibu töökorras püsimine. Erilist tähelepanu pöörake kulunud või kadumaläinud osadele – vajaduse korral tuleks lasta need välja vahetada kohaliku diileri juures.

- Kontrollige ka oma nooli, et need oleksid sirged, vigastusteta, mõradeta ja et noki (nööri kinnituv noole osa) oleks heas töökorras. Mõranenud noki võib laskmise ajal puruneda tuues kaasa tühilasu, mis võib vigastada nii laskjat kui ka vibu.

Vibu korrashoid:

- Hoida plokkvibu kaablid ja nöör võimalusel vahatatud – sel eesmärgil tuleb kanda selleks ettenähtud vaha vibunööri ja kaablitele enne iga laskmissessiooni.
- Vahetage kaableid ja nööri tuleb kindla ajavahemiku järel. Kulunud või väsinud kaabel või nöör võib äkitselt katkeda, põhjustades tõsiseid vigastusi Teile või Teie vibule.
- Hoidke vibu jahedas ja kuivas kohas. Pidev hoidmine kõrge temperatuuriga ruumis (näiteks auto pagasiruumis või salongis) võib vibu tõsiselt deformeerida.
- Pärast kasutamist väga niiske ja sajuse ilmaga on soovitatav vibu metallkomponendid kergelt õlise lapiga üle pühkida.

Ohutus:

- Nagu iga relvaga, on ohutus ka plokkvibuga laskmisel prioriteediks number üks. Ärge üritage vibu kasutada selleks mitte-ettenähtud tingimustes või otstarbel. Alati kandke vibu kasutamise ajal kaitsvaid prille.

- Ärge teostage vibuga tühilaskmist. Tühilask tähendab seda, et vibu tõmmatakse vinna ja lastakse lahti ilma nooleta. Tühilask kahjustab Teie vibu tõsiselt ja sellega võib kaasneda ka vigastusi laskurile.

- Kontrollige alati märklauda ja selle ümbrust hoolikalt, et vaateväljas ei oleks inimesi ega esemeid, mis võivad vigastada saada. Vibunool lendab küllaltki kaugele – seega tuleb

ohutust kontrollida võrdlemisi suurel maa-alal märklaua taga ja ümbruses. Laskmise ajal tuleb alati tuleb hoida kõik elusolendid laskejoonel või sellest tagapool, mitte kunagi eespool.

- Väljatõmmatud vibu korral võib tekkida vajadus selle tagasilaskmiseks. Sellisel puhul laske vibu tagasi aeglaselt ja hoolikalt, hoidke vibu hoidev käsi sirge ja tugev ning valmistuge äkiliseks tõmbeks vibu poolt. Olge ettevaatlik, et ükski vibu küljes olev väljaulatuv osa Teid ei vigastaks. Samuti kallutage pea vibu joonelt veidi kõrvale, et tagada maksimaalne ohutus.

- Plokkvibud on eelnevalt seadistatud, kuid kontrollige hoolikalt varustus enne laskmist üle!

Maaletooja:
AS Jahipaun
Tartu mnt.87, Tallinn
Tel. 6000 520
www.jahipaun.ee