

JUHEND RAKETTIDE/PAUKPADRUNITE TULISTAMISEKS RAKETIPÜSTOLIST VÕI STARDIPÜSTOLIST/-REVOLVRIST

KASUTAGE KAITSEPRILLE!

- Ostke pürotehnilisi tooteid ainult usaldusväärsetelt müüjatelt.
Jälgige, et tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagastage toode müüjale.
- Hoidke rakette kuivas kohas.
- Valige toodete kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke.
Öörahu!
- Ärge kasuta toodet seal, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra.
- Ohutu kaugus on märgitud toote kasutusjuhendis või küsi seda eraldi müüjalt.
- Mitte mingil juhul ärge sihtige teiste isikute ega loomade suunas.
- Jälgige, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektoril ei oleks takistusi.
- Ära tegele ilutulestikuga alkoholihoobes või psühhotroopse aine mõju all.
- Pärast ilutulestiku toodete kasutamist korjake kokku oma tegevusest tekkinud jäägid.

TULISTAMINE PAUKPADRUNITEGA.

- Kasutage alati 6mm Flobert, 8mm või 9mm paukpadruneid, mida soovib maaletooja.
- Relva vabastamiseks kaitseriivist suruge kaitseriivi kang ülemisse asendisse.
Tähelepanu! Nüüd on relv laskemalmis!
- Hoidke püstolitoru alati ohutus suunas vältimaks enda ja juuresolevate isikute Vigastamist
- Tulistades soovime kasutada selliseid kaitsevahendeid nagu kõrvaklapid ja kaitseprillid.
- Pärast iga lasku laeb püstol end automaatselt uuesti. Laadimine kestab kuni padrunisalv on tühi. Pärast viimase padruni väljatulistamist lukustub kelk automaatselt tagumises asendis.
- Kui soovite tulistamist jätkata, tuleb tühi padrunipide asendada täis pidemega. Vajutades pöidlaga püstolipideme kohal asuvalle kulgulukule, vabastate te kelgu, mis lükkab ette liikudes rauda tulistamiskambrisse uue padruni. Nüüd on püstol jälle laskevalmis.
Tähelepanu: Tulistades paiskuvad hülsiväljutusavast välja püssirohugaasid! Vältimaks püssirohugaaside tulistajale näkku paiskumist tuleb püstolit hoida vertikaalselt väljasirutatud käes.

TULISTAMINE RAKETTIDEGA.

- Kasutage alati 6mm Flobert, 8mm või 9mm stardipüstoleid/-revolvreid.
- Signaalrakettide tulistamiseks kasutage 26,5mm raketipüstolit (26,5mm rakette).
- Rakettide tulistamiseks stardipüstolist/-revolvrist kasutage sobivat adapterit, mis keeratakse relvaraua külge.
- Sisestage rakett adapterisse.
- Tulistamisel hoidke alati püstolit/revolvrit vertikaalselt pea kohal!
- Veenduge, et ümber oleks piisavalt vaba ruumi ja viibid süttivatest esemetest piisavalt kaugel.

HOIDKE TOOTEID LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS!