

Süsihappegaasil töötav paintballpüstol Umarex mudel RAM-30X (REAL ACTION MARKER)

Relva ostja ja kasutaja on kohustatud järgima kõiki relva omamise ja kasutamisega kaasnevaid keelde.

Enne paintballpüstoli kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit mõistmaks relva tööprintsipi. Ei tohi unustada, et paintballpüstol pole mingil juhul mänguasi. Järgige alati kasutusjuhendit ja hoidke see võimalike küsimuste puhuks käepärast.

HOIATUS: Paintballpüstol pole mänguasi! Selle väärkasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Nii püstoli kasutaja kui kõik teised ohtlikus tsoonis viibivad inimesed peavad kandma spetsiaalseid kaitseprille, mida kasutatakse selle haarava spordiala kasutamisel. Paintballpüstoli müümine alla 18-aastastele isikutele on keelatud! Kõik alla 18-aastased püstolikasutajad peavad viibima täiskasvanute järelevalve all. Enne püstoli kasutuselevõttu tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.

TEE PÜSTOLI OHUTU KASUTAMISENI:

1. samm tutvuge hoolikalt kõigi püstoli osadega
2. samm süsihappegaasiballooni paigaldamine ja eemaldamine
3. samm padrupideme laadimine ja tühjaks laadimine
4. samm sihik ja kirp
5. samm tulistamine
6. samm relva hooldamine ja hoidmine
7. samm üldised juhised
8. samm ohutusnõuded
9. samm tehnilised andmed

1. Samm: tutvumine paintballpüstoli osadega

foresight – kirp	magazine holder – salveriiv
CO ₂ -cylinder cover – gaasiballooni vutlar	rear sight – tagumine sihik
slide – kelk	trigger - päästik
magazine - padrupid	grip – käepide
slide catch – kelguriiv	muzzle – rauasuue

2. Samm: süsihappegaasiballooni paigaldamine ja eemaldamine

Hoiatus: Jälgige, et teie käed ei jääks ette väljapurskuvale gaasijoale – rõhu alt vabanev süsihappegaas võib põhjustada palja naha külmumist. Kui teie gaasiballoon on varustatud kraaniga, siis veenduge enne selleeemaldamist relvast, et see on suletud. Ärge jätke gaasiballooni kõrge temperatuuri meelevalda. Ärge hoidke gaasiballooni kohas, kus selle temperatuur võib tõusta kõrgemale 54C kraadist. Järgige gaasiballooniga kaasas olevat tootja kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid nii ballooni kasutusele võtmisel, relvast eemaldamisel kui säilitamisel.

A. gaasiballooni paigaldamine

- Suunake püstoliraud ohutusse suunda.
- Asetage baasiballoon vutlarisse ja kruvige vutlar koos ballooniga tihedalt pesasse.

Märkus: Vutlarit pesasse kruvides torgatakse gaasiballooni auk.

Märkus: Paintballpüstoli hoiustamine koos töökorras gaasiballooniga on keelatud!

B. gaasiballooni eemaldamine

Märkus: Enne hoiustamist tuleb püstolilt alati eemaldada gaasiballoon.

- Laadige oma paintballpüstol tühjaks.
- Suunake relvaraud ohutusse suunda ning kruvige balloonivutlar koos gaasiballooniga ettevaatlikult pesast välja.
- Sooritage mõned turvalasud ohutus suunas, väljutamaks võimalikku jääkgaasi relvast.

Märkus: Hoolimata eelpoolkirjeldatud ettevaatusabinõudest võib ballooni eemaldumisel siiski natuke gaasi vabaneda.

3. Samm: padrunipideme laadimine

Hoiatus: Kasutage ainult .43-kaliibriseid paintballe ja kummikuule (kaliiber on antud tollituhandikes). Juba kasutuses olnud laskemoona ja laadimiskapslite taaskasutamine on keelatud. Teistsuguse kaliibriga laskemoon kasutamine võib vigastada nii relva, selle kasutajat kui ka läheduses viibivaid inimesi.

Tähelepanu: Tulistamisel kasutage kas ainult paintballe või ainult kummikuule. Erinevat tüüpi laskemoon üheaegne kasutamine on keelatud.

Märkus: Enne painballidega tulistamist tuleb relvaraud hoolikalt puhastada õlist. Enne kummikuulidega tulistamist tuleb püstoliraud õlitada (vt 6. samm: relva hooldamine ja hoidmine).

- Suunake relvaraud ohutusse suunda.
- Tõmmake püstoli kelk (**slide**) tagasi nii, et kelguriiv (**slide catch lever**) selle tagumises asendis lukustab.

Märkus: Salve on võimalik eemaldada vaid siis, kui püstoli kelk on tõmmatud taha.

- Vajutage päästikukaitsme juures olevale salveriivile (magazin holder) ja eemaldage padrunipide püstolipidemest.
- Vajutage padrunipideme vedru (follower) alla ja lukustage see nii, nagu on näidatud kõrvaloleval pildil.
- Laadige püstolipide soovitud laskemoonaga, nagu on näidatud kõrvaloleval pildil.
- Suruge padrunipide pesasse kuni kuulete selle lukustamist tähistavat klõpsu.

Märkus: Padrunipidet ei saa pesasse suruda ilma püstolikelku tagasi tõmbamata.

Märkus: Kummikuule tuleb enne pidemesse laadimist kergelt niisutada silikoonõliga Umarex 2.5138 või mõne selle analoogiga.

Märkus: Püstolit hoiustage ainult tühjaks laetuna ja kaitseriivistatult.

4. Samm: sihik ja kirp

A. sihtimine

Asetage märklaud ohutusse kohta. Suunake relv märklauale nii, et kirp asuks otse märklaua keskmiku all, kirp aga jääks sihikupilu keskele nii, et kirbu ülemine serv on sihiku ülemise servaga ühel tasapinnal (vaadake illustratsiooni).

Originaalkasutusjuhendis on ära toodud ka võimalikud sihtimisvead.

5. Samm: tulistamine

Suunake relv ohutus kohas asuvale sihtmärgile ja vajutage päästikule.

Õige hoidmise ja hooldamise puhul teenib ostetud relv teid pikki aastaid.

Hoiatus: Enne relva puhastamist tuleb alati veenduda, et relv on kaitseriivis ja et rauda pole jäänud laskemoona. Veenduge selleski, et relva pole jäänud jääkgaasi (kontrollasud). Oodake enne puhastusvarda relvarauda torkamist umbes 20 sekundit. Relva väliskülgi ja –osaid tuleb aeg-ajalt puhastada relvõlis niisutatud pehme riidega.

6. Samm: raua puhastamine

- Suunake püstoliraua suue ohutusse suunda.
- Tõmmake püstolikelk tagasi nii, et kelguriiv sulustab selle tagumises asendis.
- Vajutage salveriivile ja tõmmake padrunisalv püstolipidemest välja.
- Kinnitage puhastusvarda ühte otsa puhastusriie.
- Torgake puhastusvarda teine ots suunaga rauasuudme poole hülsiväljutusavasse.
- Tõmmake puhastusvarras koos puhastusriidega läbi püstoliraua.
- Korrake kirjeldatud tegevust kuni püstoliraud on puhas ja õlivaba.

Nüüd on teie püstol kõlblik paintballide tulistamiseks.

Märkus: Enne kummikuulide salve laadimist niisutage neid kergelt silikoonõliga Umarex 2.5138.

7. Samm: üldised juhised:

- Vältige relva vigastamise vältimiseks tulistamist ilma laskemoonata.
- Ärge püüdke iseseisvalt peatada võimalikke gaasilekkeid relval.
- Relva iseseisev ümberehitamine ja modifitseerimine on keelatud, sest nii võib paintballpüss muutuda ohtlikuks nii selle kasutajale kui läheduses asuvatele inimestele.
- Kui olete relva maha pillanud, siis kontrollige enne selle edasist kasutamist selle tehnilist korrasolekut. Kui miski relva töös tundub teile olevat eelnevast erinev – päästiku lühem tee, päästiku liikumiskergus, siis on see märk võimalikust löögi tagajärjel saadud defektist. Enne edasist relva kasutamist konsulteerige hooldusfirmaga.

Teie püstolil on võimalik reguleerida kuulide väljumiskiirust püstolisuudmest. Selleks tuleb püstoli käepideme tagakülje ülemises osas asuvalt reguleerimiskruvilt (adjustment screw) eemaldada kummist kaitsekork (vt juuresolevat illustratsiooni). Lasu võimsuse tõstmiseks keerake kruvi päripäeva, lasu võimsuse vähendamiseks aga vastupäeva.

Märkus: Lasu optimaalne võimsus on tagatud, kui võti moodustab horisondiga 5-10-kraadise nurga. Liigne lasu võimsus võib põhjustada paintballi purunemise püstolitorus.

8. Samm: ohutusnõuded

Olles muretsenud relva, tuleb end viia kurssi turvanõuetega ja relvakasutuse õigete võtetega. Tõsiasi, et kuuli väljumiskiirus antud relva rauasuudmest on väga suur, muudab selle eriti oluliseks. Jätke meelde, et relvakasutuseks loetakse iga kokkupuudet mistahes liiki relvaga.

- Kohelge iga relva alati nii nagu oleks see laetud.
- Soovimatu lasu vältimiseks hoidke oma relva alati kaitseriivis. Ärge hoidke mitte kunagi sõrme päästikul, kui teil pole plaanis mõne sekundi jooksul tulistada. Asetage sõrm päästikule alles vahetult enne tule avamist. Teistel juhtudel võite selle toetada päästikukaitsele.
- Tulistamisel kasutage ainult konkreetse relvamudeli jaoks ette nähtud laskemoona.
- Hoidke rauasuue alati ohutus suunas.
- Tulistage ainult oma majas, korteris, eravalduses või siis selleks spetsiaalselt ette nähtud üldkasutatavates kohtades. Lasku sooritades veenduge, et kuul ei välju loetletud territooriumite piiridest. Pidage meeles, et omandatud relvast tulistatud kuulid lendavad umbes 100 meetri kaugusele.
- Mitte kunagi ärge teisaldage laetud relva. Laadige püstol alles vahetult enne tulistamiskavatsust.
- Kunagi ärge sihtige inimesi või loomi.
- Veenduge enne tulistamist, et sihtmärgi läheduses ei viibi kõrvalisi isikuid, loomi.
- Enne relva transportimist või üleandmist teisele isikule veenduge alati, et see oleks tühjaks laetud.
- Võtke tarvitusele ettevaatusabinõud, et relva rauasuue jääks ohutusse suunda ka siis, kui juhtute kukkuma või komistama.
- Tulistades tuleb alati kanda spetsiaalseid kaitseprille. Mängides sõjamängu tuleb tabamuste mõju vähendamiseks kaitsta ka tundlikke kehaosi.
- Hoidke oma relva alati tühjaks laetult ohutus kohas, kust volitamata isikud (võhikud, lapsed, alla 18 aastased) seda omavoliliselt kätte ei saaks.

- Relva ja laskemoona hoitakse alati erinevas kohas.
- Usaldage relv ja käesolev kasutusjuhend vaid üle 18-aastastele isikutele, kel on kogemusi selle kasutamisel.
- Relva ümberehitamise ja parandusega võivad tegelda ainult selleks volitatud firmad ja kogenud relvasepad.
- Hoidke laetud relval pidevalt silm peal.
- Teisele isikule võib usaldada ainult tühjaks laetud relva.

9. Samm: tehnilised andmed

- tööprintsip: iselaadiv gaasiga töötav paintballpüstol
- kaliiber/laskemoon: .43-kaliibrised paintballid ja kummikuulid
- jõuallikas: 12-grammine süsihappegaasiballoon
- päästik: mehaaniline
- kaitseriiv: päästikutüüpi
- padrunipideme mahtuvus: 10 lasku
- energia: kuni 5 J
- kaal: 784 grammi
- pikkus: 198 mm
- toru pikkus: 116 mm

Maaletooja:

AS Jahipaun

Tartu mnt.87,

Tallinn 6006270

www.jahipaun.ee