

Lifejackets by **seago**[®]




BS EN ISO 12402-
3 BS EN ISO
12401

Kasutusjuhhis

Seago päästevestile:

WAVEGUARD JUNIOR 150



seago[®]

Päästevesti ohutuks kasutamiseks tutvu hoolikalt kasutusjuhisega.
NB! Kasutusjuhisega tuleb tutvuda enne esimest kasutamist!

Täname, et olete ostnud Seago päästevesti.

Päästevesti ostmisel veenduge, et soetate eesmärgipärase ja sobiva spetsifikatsiooniga vesti. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata vesti vastavust kaalule, rinnaümberrõõdule ning ujuvusele. Seago valikust leiab vesti igale eesmärgile ja ujuvusega vahemikus 100N kuni 300N.

Päästevesti regulaarne ja korrektne hooldus ning hooldusintervalli järgimise eest annab tootja vestile viie aastase garantii. Tasuta viie aastaseks garantiiperioodi saamiseks registreeri ost internetis või 30 päeva jooksul posti teel. Seago päästevestid on valmistatud vastavuses ISO 12402-3 (150N) ja ISO 12402-2 (275N) nõuetega. Vestid on disainitud ja valmistatud kõrgendatud optimaalse jõudlusega ning seetõttu on mudeli nimes märgitud ujuvus alati suurem kui nõuetele vastamiseks vajalik minimaalne ujuvus. Tegelikud ujuvused mudelitele vastavalt: Seaguard 165 N, Classic 190 N, Active 190 N ja 300 N, 3Dynamic 190 N ja 300 N. Kõik eelpool nimetatud päästevestid on sobilikud avamerel kasutamiseks.

WAVEGUARD 100

Sisukord

- Kanna päästevesti.
- Kuidas kasutada päästevesti.
- Päästevesti selga panemine.
- Päästevesti täitmine ja tühjendamine.
 - Päästevesti täitesüsteem.
 - Päästevesti pakkimine.
 - Päästevesti ballooni vahetus.
 - Päästevesti hooldamine.
 - Päästevesti testimine.
- Päästevesti pristemekapuutsi kasutamine.
 - Päästevesti hoolduskirjed.

KANNA PÄÄSTEVESTI

Ligi 80% paadisõiduga senduvatest hukkunutega õnnetustest ühendab asjaolu, et ohver ei kandnud päästevesti. Tuleb ka ära märkida, et enamus õnnetusi on juhtunud päikesepaistelisel ja tuulevaikseltel päevadel. Päästevest ei saa Sind päästa, kui sa ei kanna seda. Päästevesti selga panemine peab olema alati esimene tegevus ja tehtud enne kui alustate veega seotud.

Isetäituvatel ehk paukvestidel puudub loomupärane ujuvus. Ujuvus saavutatakse alles pärast päästevesti täielikku täitumist ehk inflatsiooni. Sattudes vette täitub automaatne päästevest automaatselt. Korrektsel kasutamisel ja töökorras vestiga teadvuseta vettekukkumisel täitub vest automaatselt ja pöörab kasutaja näoga ülespoole ja tagab ujuvuse. Manuaalse päästevesti täitmiseks on vaja tõmmata spetsiaalselt päästiknööri. Manuaalne vest ei täitu vette sattudes isesesivalt, vaid vajabet kasutaja tõmbab päästiknööri. Külma vette sattudes võib inimene sattuda šokiseisundisse ja seetõttu võivad ka lihtsad ja kriitilised ülesanded, nagu päästiknööri tõmbamine, osutada võimatuks.

Seago Yachting ja Seaway Clothing Oü soovivad kasutada automaatselt täituvat vesti.

KANNA PÄÄSTEVESTI

HÜPOTERMIA

Pikaajaline kokkupuude külma veega põhjustab seisundit mida nimetatakse hüpotermiaks mis tähendab kehasoojuse olulist kaotust põhjustades kurnatust ja teadvusekaotust. Enamik uppunuid kannatab enne hukkumist hüpotermia all.

Päästevestid pikendavad ellujäämisaega kuna aitavad ujuda väiksema energiakuluta.

1. Kandke alati päästevesti. Kui muutute alajahtumise tõttu kontaktivõimetuks või kaotate teadvuse hoiab päästevest teid vee peal ja tõstab olulisel teie ellujäämisvõimalusi.
2. Ärge püüdke ujuda, välja arvatud juhul, kui jõuate lähedalasuva veesõiduki, teise ellujäänu või ujuva objektini, millele saate toetuda või ronida.
3. Vette sattudes hoidke standardset "HELP" asendit.
4. Hoidke oma ellujäämise ja pääsemise suhtes positiivset suhtumist. Positiivne mõtlemine tõstab võimalusi pikendada oma ellujäämisaega kuni pääsemiseni. Teie elutahe on oluline!
5. Kui vette on sattunud rohkem kui üks inimene siis on soovitatav pääsemist oodates hoida kokku. Teineteisega kokku hoides vähendab soojuskaot kiirust ja pikendab seeläbi ellujäämisaega.



HELP ASEND

KUIDAS KASUTADA PÄÄSTEVESTI

1. Kontrollige kas päästevest vastab teie nõuetele. Kas päästevest on automaatne või manuaalne.
2. Kontrollige, kas täitesüseem on täielikult töökorras. (vt joonist täitesüsteem)
3. Kontrollige ega gaasiballooni pole kasutatud, läbi torgatud ja on tugevalt sisse keeratud. (kui Teil on Pro Sensor mudel siis saate seda kontrollida läbi vaateakna)
4. Enne iga kasutust kontrollige visuaalselt, et vestil puuduksid kahjustused.
5. Õpetage lapsele kuidas ujuda päästevestiga

Enne kasutamist harjutage päästevesti selga panemist ja vees kasutamist ja veenduge selle toimivuses. Lugege peatükki "Kuidas oma päästevesti testida".

Vest ei ole päästevest enne täielikku avanemist ja täitumist.

Teatud tüüpi rõivaid kasutades või erinevatel muudel asjaoludel ei pruugi vest täielikku jõudlust saavutada.

Teie päästevest on varustatud ballooni lahtituleku vältimiseks silindri hoidjaga, kuid enne iga kasutamist peaksite kontrollima, et balloon on täitesüsteemiga tihedalt ühenduses ja süsteemi tihedalt sisse keeratud. (kui Teil on Pro Sensor mudel siis saate seda kontrollida läbi vaateakna)

OLUINE: Kontrollige enne iga kasutuskorda, et balloon on korralikult kinni keeratud. See päästevest täitub CO2 gaasiga ja vestil puudub loomupärane ujuvus. Ujuvus saavutatakse ainult juhul kui päästevest on täitunud CO2 gaasiballooni abil või kui see on suu kaudu täis puhutud. See päästevest pakub täielikult täitununa vähemalt 150N ujuvuse. Sobib kasutajale kaaluga alates 20kg ja kuni 40 kg. Soovituslik kasutustemperatuuri vahemik on +5C kuni 40C Ärge kasutage mähmeid või ujuvusabi ku kasutate päästevesti.

MÄRKUS: Päästevesti külge on kinnitatud vile, mida tuleks kasutada vette sattudes tähelepanu äratamiseks, et aidata teie asukohta tuvastada.

GAASIBALLON tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Ballooni väärkasutamine, sihtotstarbepäratu kasutamine on **KEELATUD**

PÄÄSTEVESTI SELGA PANEMINE

TÄHELEPANU: KANDKE PÄÄSTEVESTI ALATI KÕIGE VÄLIMISE KIHINA. ÄRGE KUNAGI KANDKE PÄÄSTEVESTI ÜHEGI TEISE RÕIVA EGA KIHII ALL.

1. Pange selga nagu riietuks vesti, asetades käed rihmade ja kangasmaterjali vahelt.



2. Sulgege, kinnitage, eesmine pannal ja veenduge, et käsitsi avamise päästiknõör ripub päästevestist välja.

3. Reguleerige rakmeid paremaal pool asuva liuguri abil kuni saavutate sobivuse. (3Dynamic mudelitel on reguleerija nii vasakul kui paremal küljel). TÄHELEPANU. Võõ peaks olema pingul kuid mugav. Tõmmake võõ vaba ots talje alla



4. See päästevest on varustatud kas ühe või kahekordse kargurihmaga. Kargurihm tuleb reguleerida tihedalt kuid mugavalt. Ärge kasutage päästevesti ilma kargurihme õigesti reguleerimata ja kindlalt kinnitamata.

PÄÄSTEVESTI TÄITMINE JA TÜHJENDAMINE

TÄITMINE

AUTOMAATNE/ MANUAALNE PÄÄSTEVEST: Automaatne päästevest täitub, kui see on täielikult vette kastetud. Automaatseid ja manuaalseid päästeveste saab käsitsi avada, tõmmates järsult alla päästiknööri.

Manuaalne päästevest : Päästevest täidetakse käsitsi haarates päästiknööriist ja tõmmates seda järsult alla.

Puhudes täitmine: Puhumistori asub katte sees kandja vasakul küljel. Täispuhumiseks avage täitetoru, avades selle ülemine osa tolmutorgi eemaldamisega. Puhuge kuni vesti kops on kindlalt täitunud.

SUUKAUNDE TÄITMINE JA SEEJÄREL CO2
BALLOONIGA TÄITMINE ON KEELATUD
IRREPARABLE DAMAGE WILL OCCUR

DEFLATION

TÜHJENDAMINE

Tühjendusklapp asub tolmutorgi peal. Pöörake tolmutork tagurpidi ja sisestage tühjendusmehhanism suutorusse. Hoidke tühjendusmehhanismi sõrmega paigal ja pigistage päästevestist kogu õhk välja. Kui päästevest on kandmise ajal täitunud, võib selle eemaldamiseks osutada vajalikuks päästevesti osaline tühjendamine.

Kogu õhu väljutamiseks voltage päästevest kokku ja pigistage tühjendusmehhanismis kokku pressimise ajal. Päästevesti on raske korralikult kokku voltida ja uuest pakkida, kui see pole täielikult tühjendatud ning gaasiballooni poolt täis pumbatud õhukambris tekib ülerõhk.

Harjutage täispuhutava päästevesti kandmist ja reguleerimist vees, et olla hädaolukorraks valmis!

Harjutage päästevesti kandmist ja täispuhumist kasutades erinevat tüüpi rõivaid. Kahla vette ja täitke vest manuaalselt või laske oma päästevestil automaatselt täituda. Harjutage seni, kuni olete oma päästevesti toimimises täielikult veendunud

PÄÄSTEVESTI TÄITESÜSTEEM

PRO SENSOR® TÄITESÜTEEM

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud täitesüsteem mis toetab nii automaatset kui ka manuaalset täitmist. Süsteemil on üks oleku indikaator mis näitab kas seade on aktiveeritud ja milline on CO2 ballooni olek.

Pro Sensor® automaatse täitesüsteemi indikaator võimaldab kindlaks teha kas süsteem on vallandatud. Võimaldab tuvastada kas CO2 balloon on terve. Võimaldab tuvastada ega pole hoolduse käigus on paigaldatud läbitorgatud/ kasutatud ballooni.



Pro Sensor® automaatne täitmissüsteem on töökorras ja kasutuskõlbulik kui mõlemad indikaatoravad on rohelised ja täielikult nähtavad. Indikaatoravades ei tohi olla takistusi ega mehaanilisi osakesi.

Iga kord kui plaanite kasutada vesti, kontrollige kas CO2 balloon on kinnitatud kindlalt. Kontrollige kas kassett on kinnitatud kindlalt ega kapslile märgitud kuupäev pole möödunud.

Ülemine indikaator näitab CO2 ballooni olekut. Punane näitab balloon on puudu või see on kasutatud. Osalisel punane näitab, et balloon ei ole täielikult sisse keeratud või on osaliselt läbi torgatud.

EEMALDAGE BALLON JA VEENDUGE, ET SEE ON TÄIS JA EI OLE LÄBI TORGATUD ENNE TAGASI PAIGALDAMIST.

Alumine indikaator näitab automaatse täitmismehhanismi olekut. Punane tähistab et see puudub või see on aktiveeritud. Osaliselt punane näitab, et automaatne täitmissüsteem ei ole täielikult kinni keeratud

MÕLEMAD NÄIDIKUD PEAVAD OLEMA ROHELISED. KASSETILE MÄRGITUD KUUPÄEV EI TOH OLLA MÖÖDUNUD. KORREKTSEKS TÄÄTAMISEKS PEAB CO2 BALLOON OLEMA TÄIS JA KORRALIKULT KINNI KEERATUD.

PÄÄSTEVESTI TÄITESÜSTEEM

BALLOONI HOIDJA *(kõigil mudelitel)*

See balloonihoidja on unikaalne ja ainulaadne toode mis on loodud CO2 ballooni hoidmiseks. Paigaldatud täitesüsteemi ja ballooni vahele. Sisestage balloon ja seejärel kinnitage kinnitusrõngas ümber ballooni. Aitab hoida ballooni paigal ja kindlustab, ballooni iseseisvat lahti krüvimist.



PÄÄSTEVESTI PAKKIMINE

PAKKIMINE – Seaguard, Waveguard mudel

1



2



3



4



5



PÄÄSTEVESTI BALLOONI VAHETUS

PRO SENSOR AUTOMAATNE



- Ärge eemaldage täitesüsteemi vesti küljest.
- Enne ballooni vahetust ja uuesti vinnastamist veenduge, et teil on õige asenduskomplekt, õige suurusega ballooni ja päästevest on kuiv.
- Hoida eemal vedelikest.
- Veenduge, et asenduskomplektis oleval automaatkassetil märgitud kuupäev pole möödunud.

Samm 1

Keerake automaatkasset lahti, keerates seda vastupäeva. Kasutatud kasset utiliseerige. Asendage see päripäeva keerates uue kassetiga millel olev indikaator näitab rohelist. Pingutage tihedalt ja tugevalt.



Samm 2

Eemaldage läbi torgatud, kasutatud balloon, keerates seda vastupäeva. Utiliseerige kasutatud balloon.




Samm 3

Kui täitesüsteem on aktiveeritud käsitsi, lükake hoob tagasi oma pesa kuni see klõpsab oma kohale.



Samm 4

Veenduge, et must CO2 ballooni tihend on terve ja õigesti paigaldatud



Samm 5

Veenduge, et CO2 ballooni kork ei oleks läbi torgatud ja seejärel keerake see seadmesse. Pingutage käsitsi.



PÄÄSTEVESTI HOOLDAMINE

On väga oluline hooldada turvavarustust. Päästevest on oluline turvavarustus. Päästevesti eluea pikendamiseks ja korrasoleku pikendamiseks järgige järgmisi samme:

- Jälgi täitekassetile märgitud kuupäeva. Kuupäeva möödudes asenda kassett.
- Veendu, et kõik indikaatorid on märgitud rohelisena.
- Kontrolli, et CO2 ballooni kork on terve ja paigada see seadmesse. Pinguta käsitsi.
- Kontrolli ja veendu, et käsi täitenöör on terve ja nähtaval koal.
- Pärast kasutamist jälgi juhiseid kuidas pakkida ja täita päästevest.
- Alati kontrolli vesti korrasolekut enne kasutamist.
- Kontrolli visuaalselt vesti terviklikkust ja välist korrasolekut.
- Täida perioodiliselt päästevest kasutades puhumismeetodiks mõeldud toru. Jäta vest 12h seisma stabiilse temperatuuriga keskkonda et veenduda vesti õhupidavuses.

Kui asendate mistahes komponente siis jälgige juhiseid. Kui päästevest lekib tuleb päästevest välja vahetada. Ärge proovige lekkivat päästevesti remontida. Päästevesti on soovituslik kontrollida ja hooldada perioodiliselt Seago Yachting ja Seaway Clothing OÜ heakskiidetud teenindusjaamas.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

Päästevesti tuleb alati hoida kuivas ja ventileeritavas keskkonnas. Automaatsete päästevestide hoiustamisel tuleb aktivaatorkassett eemaldada. Kui päästevest on märg või niiske tuleb kassett eemaldada. Päästevest tuleb kuivatada täielikult enne pakkimist ja hoiustamist. Päästevesti puhastamiseks kasutage puhastage magevett. Enne puhastamist eemaldage automaatne täitekasset. Ärge paigaldage kassetti tagasi enne kui vest on täielikult kuivanud. Päästevesti puhastamiseks on keelatud kasutada pesumasinat ja kuivatusmasinat. Lase vestil kuivada naturaalsel viisil. Veendu, et päästevest on täielikult kuiv enne pakkimist ja hoiustamist.

ÄRGE ÜRITAGE PARANDADA KATKIST VESTI VAID PÖÖRDUGE SEAWAY CLOTHING OÜ SPETSIALISTIDE POOLE

PÄÄSTEVESTI TESTIMINE

Uppumine on harrastuspaadiga seotud surmajuhtumite peamine põhjus. Päästevest aitab ujuda ja hõljuda vees, püsida näoga ülespoole vees ning suurendada seeläbi ellujäämis- ja pääsemisvõimalusi. Õige suurusega vest toetab korralikult kandja kaalu. Isetäituval päästevestil puudu loomupärane ujuvus. Ujuvus tekib ja on tagatud ainult täispuhuune. Tutvuge päästevesti kasutamisega, katsetage, et teaksite mida hädaolukorras teha.

Täida päästevest ja saa aimu kuidas päästevest vees käitub.

Veendumaks , et vest tõstab sinu ujuvust peab vest olema:

- Seljas mugav (õigesti kasutades)
- Oleks piisav lainetingimuste jaoks
- Vest sobituks teie kehaga

Veendu, et vest on töökorras:

- Käivita CO2 täitesüsteem
- Täida uuesti CO2 täitesüsteem
- Proovi kasutada puhumisteel täitmiseks mõeldud puhumistoru

Manuaalse täitmissüseemi kontrollimisel veenduge, et silindri läbistav thvt liigub kangivarre ülestõstmisel vabalt (eemaldatud ballooniga), katsetage surudes tihvte alla ja vabastades need millele peab järgnema kangihoob. Korrake seda mitu korda veendumaks korrasolekus.

Soovitame hankida kaks tagavara täitekomplekti. Ühega testite ja õpite vesti tundma teine hoidke kaasas varukomplektina.

Soovitame katsetada automaatset täitesüsteemi iga hooaja alguses. Katsetamine annab kindluse, et süsteem on töökorras ja töötab korrektselt.

PÄÄSTEVESTI TESTIMINE

AUTOMAATSE TÄITESÜSTEEMIGA VESTI TESTIMINE

1. Isetäituvu päästevesti testimiseks on vaja päästevest täita. Vajalik on üks täitekomplekt uuesti täitmiseks.
2. Pane vest selga.
3. Mine vette, jalad peavad olema kindlalt põhjas ja pea vee peal. Piisavalt sügavale, et vesti täitesüsteem on vee all. Vee alla sattudes peab automaatne täitesüsteem käivituma 10 sekundiga.
4. Katseta kas vest kannab sind pinnal ja hoiab sind asendis nii, et hingamisteed on vabastatud. Pane tähele kuidas hoida jalgu ujudes.
5. Tule veest välja, eemalda vest. Eemalda CO2 balloon, kassett ja lase vest tühjaks.
6. Puhasta ja kuivata vest täielikult.
7. Paki ja täida vest uuesti.

MANUAALSE TÄITESÜSTEEMIGA VESTI TESTIMINE

1. Isetäituvu päästevesti testimiseks on vaja päästevest täita. Vajalik on üks täitekomplekt uuesti täitmiseks.
2. Pane vest selga.
3. Täida päästevest tõmmates päästiknööri.
4. Mine vette, jalad peavad olema kindlalt põhjas ja pea vee peal.
5. Katseta kas vest kannab sind pinnal ja hoiab sind asendis nii, et hingamisteed on vabastatud. Pane tähele kuidas hoida jalgu ujudes.
6. Tule veest välja, eemalda vest. Eemalda CO2 balloon, kassett ja lase vest tühjaks.
7. Puhasta ja kuivata vest täielikult.
8. Paki ja täida vest uuesti.

PÄÄSTEVESTI TESTIMINE

SUUTORUGA PÄÄSTEVESTI TÄITMISE TESTIMINE

1. Testimiseks peate täitma päästevesti. Tagavara täitekomplekti ei ole tarvis.
2. Eemaldage CO2 balloon. Eemaldage täitekassett,
3. Pange pääsvest selga.
4. Mine vette, jalad peavad olema kindlalt põhjas ja pea vee peal.
5. Kui olete mitte ujuja või nõrk ujuja, täitke päästevest osaliselt veendumaks kas vest toetab piisavalt ja võimaldab täielikku täitmist.
6. Täitke päästevest täielikult kasutades puhumistoru.
7. Katseta kas vest kannab sind pinnal ja hoiab sind asendis nii, et hingamisteed on vabastatud. Pane tähele kuidas hoida jalgu ujudes.
8. Tule veest välja, tühjenda vest.
9. Puhasta ja kuivata vest täielikult. Paki vastavalt juhisele.

PÄÄSTEVEST AITAB PÄÄSTA SINU ELU

1. Kontrolli täitemehhansimi korrasolekut enne iga kasutamist
2. Proovi ja testi oma päästevesti nii vees kui kaldal.
3. Märkista päästevest oma nimega. Ära laena oma päästevesti teistele.
4. Ärge muutke ega parandage oma päästevesti, kui vest ei sobi või on katki, hankige uus ja selline mis on terve ja sobiv.
5. Päästevest ei ole mõeldud kasutamiseks vendrina.
6. Kui päästevest on märg siis kuivata vest täielikult. Hoiusta kuivas ja ventileeritud ruumis.
7. Lase vestil kuivada loomulikul viisil st ära kuivata radiaatoril ega mingil muul otsest kuumust andva kehaga kontaktis.

MUDEL:

KUUPÄEV:

SEERIA NUMBER:

OMANIKU NIMI:

| HOOLDUS KP | JÄRGMINE HOOLDUS | HOOLDAJA ALLKIRI |
|------------|------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

HOOLDUSKIRJED

